Configuração Hotspot ZTE MF92OU com cartão vodafone

Instalar o seu dispositivo

1. Abra a tampa da ranhura do cartão micro-SIM.

NOTA:

Não remova a tampa bruscamente, pois está ligada ao dispositivo.



 Instale um cartão micro-SIM na ranhura para cartão micro-SIM.

O AVISO!

O dispositivo não suporta cartões SIM, cartões nano-SIM ou quaisquer outros cartões micro-SIM não padrão. Para evitar danos no dispositivo, não utilize esses cartões ou quaisquer suportes.



3. Feche a tampa da ranhura do cartão micro-SIM.

4. Ligue o seu hotspot por cabo ao computador (só tem que ser feito aquando da primeira utilização) e ligue o hotspot.



5. Aceda a <u>http://192.168.0.1</u> no Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox ou outro browser.

← C ▲ Não seguro 192.168.0.1/index.html#login	AN É	ک ق	<u>ا</u>	Ē
ZTE	Português 🗸			
PC Móvel				
Palavra-passe Mostrar palavra-passe				
Copyright © 1998-2022 ZTE Corporation. Todos os direitos reservados Licenças de código aberto Política de privacid	lade			

Colocar a palavra-passe - admin

6. Clique em Definições



7. Clique em APN

SSID:ZTE	_B64237		4G vodafone P 📶 🕀 🛃 Desligar Alterar a palavra	-passe Sair Português ▼
K	< Ligação			63
	Modo de ligação Seleção de rede APN	0 0 0 ←		
	Copyright © 1996-2020 ZTE Cor	poration. Todos os direitos res	ervados Licenças de código aberto Politi	ca de privacidade

8. Selecione a opção Manual

rfi atual v ido d rfi (o de PDP (vodať Automático Manual Vodaťone PT ~	
ido de rfli (io de PDP	Automático Manual Vodafone PT	
rfil (Vodafone PT 👻	
o de PDP		
	IPv4 v	
me do perfil *	Vodatone PT	
N	internet vodafone pt	
tenticação	Nenhuma 👻	
me de utilizador	vodatone	
lavra-passe		
		Predefinir
n Ib	v anticação ne de utilizador nvra-passe é possível alterar as definiçõ	

9. Escreva ensino.vodafone.pt no APN

10.Clique em Predefinir

		ത്ര
Perfil atual	Default	~~~
Modo	O Automático Manual	
Perfil	Default 🗸 Adicionar n	hava
Tipo de PDP	IPv4	~
Nome do perfil *	Default	
APN	ensino.vodafone.pt	
Autenticação	Nenhuma	*
Nome de utilizador		
Palavra-passe		
		Drostofinic

11. Volte ao menu inicial e ative o **4G**

SSID_ZTE_B64237	4G vodafone P 📶 🛞 💁 💿 54%	SSID_ZTE_B64237	4G vodatone P "∭ ⊕†4 💁 👘 s4% Desilgar Alterar a patavra-passe Sair Português ▼
PCI	Móvel		
			Opscolitive 00001 4G 000 Defension 0001 Wi-Fi 0 Defension 0
Estatísticas	Informação	Estatisticas	Informação